



Overview

Keyboard

- Device Indicator
- Num Lock Status Indicator
- Caps Lock Status Indicator
- Low Power Indicator
- 2.4G Mode / Power Off / Bluetooth Mode

2.4G Mode / Power Off / Bluetooth Mode

1. Press the 2.4G Mode / Power Off / Bluetooth Mode switch to "Bluetooth Mode".
2. Press the [Fn]1, [Fn]2 or [Fn]3 to choose Bluetooth Channel 1, 2 or 3. (Only available in Bluetooth Mode)
3. Press and hold the corresponding key combination you did choose ([Fn]1, [Fn]2) or ([Fn]3) for 3 seconds to activate the Bluetooth pairing mode. The keyboard is discoverable for 120 seconds.
4. Complete "Bluetooth Pairing" on your device.
5. For pairing with a second or third Bluetooth device, repeat steps 2 to 4.

Bluetooth pairing

1. Open the Bluetooth Settings on your device.
2. Select the Keyboard from the list.
3. Select: RAPOO Keyboard 1 / RAPOO Keyboard 2 / RAPOO Keyboard 3
3. Please follow any other instructions that may appear on screen after selecting a model.

Switching among paired devices

Press key combinations of the keyboard, Fn+1, Fn+2, Fn+3 to switch among paired devices. The keyboard can connect to 1 device via 2.4 GHz receiver and 1 device via Bluetooth.

Überblick

Tastatur

- Geräteanzeige
- Num Lock Status-Anzeige
- Caps-Lock-Status-Anzeige
- Niedrige Batterie-Anzeige
- 2.4G-Modus / Power Off / Bluetooth-Modus

2.4G-Modus / Power Off / Bluetooth-Modus

1. Stellen Sie den "2.4G-Modus / Power On / Bluetooth-Modus" Schalter auf "Bluetooth-Modus".
2. Drücken Sie kurz [Fn]1, [Fn]2 oder [Fn]3, um Bluetooth-Kanal 1, 2 oder 3 auszuwählen (nur im Bluetooth-Modus verfügbar).
3. Halten Sie die entsprechende Tastenkombination, die Sie gewählt haben ([Fn]1, [Fn]2) oder ([Fn]3) für 3 Sekunden gedrückt, um den Bluetooth-Kopplungsmodus zu aktivieren. Die Tastatur kann 120 Sekunden lang erkannt werden.
4. Schließen Sie die "Bluetooth-Kopplung" auf Ihrem Gerät ab.
5. Für die Kopplung mit einem zweiten oder dritten Bluetooth-Gerät wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4.

Bluetooth-Kopplung

1. Öffnen Sie die Bluetooth-Einstellungen auf Ihrem Gerät.
2. Wählen Sie die Tastatur aus der Liste aus.
3. Wählen Sie: RAPOO Keyboard 1 / RAPOO Keyboard 2 / RAPOO Keyboard 3
3. Bitte befolgen Sie alle weiteren Anweisungen, die nach der Auswahl eines Modells auf dem Bildschirm erscheinen.

Vue d'ensemble

Clavier

- Indicateur de l'appareil
- Indicateur verrouillage numérique
- Indicateur verrouillage majuscules
- Indicateur de faible puissance
- Mode 2.4G / Fermer / Mode Bluetooth

2.4G-Modus / Fermer / Mode Bluetooth

1. Appuyez brièvement sur [Fn]1, [Fn]2 ou [Fn]3 pour choisir le canal Bluetooth 1, 2 ou 3. (uniquement disponible en mode Bluetooth)
2. Appuyez et maintenez la combinaison de touches correspondante que vous avez choisie ([Fn]1, [Fn]2) ou ([Fn]3) pendant au moins 3 secondes pour activer le mode de couplage Bluetooth. Le clavier est détectable pendant 120 secondes.
3. Terminez le couplage Bluetooth sur votre appareil.
4. Pour se connecter avec un deuxième ou un troisième appareil Bluetooth, répétez les étapes 2 à 4.

Configuration Bluetooth

1. Ouvrez les paramètres Bluetooth sur votre appareil.
2. Sélectionnez le clavier dans la liste.
3. Sélectionnez: RAPOO Keyboard 1 / RAPOO Keyboard 2 / RAPOO Keyboard 3
3. Veuillez suivre toutes les autres instructions qui peuvent apparaître à l'écran après avoir sélectionné un modèle.

Объём

Клавиатура

- Отображение на устройстве
- Индикатор заряда аккумулятора
- Индикатор заставки и низкого уровня батареи
- Световный индикатор за низкий уровень заряда батареи
- 2.4G режим / Искончание / Bluetooth режим

2.4G режим / Искончание / Bluetooth режим

1. Промоветите переключатель "2.4G режим / Искончание / Bluetooth режим" на "Bluetooth режим".
2. Нажмите кратко [Fn]1, [Fn]2 или [Fn]3, чтобы выбрать Bluetooth канал 1, 2 или 3. (Доступно только в режиме Bluetooth)
3. Нажмите и зажмите соответствующую комбинацию клавиш, которую вы выбрали ([Fn]1, [Fn]2) или ([Fn]3) в течение 3 секунд, чтобы активировать режим Bluetooth. Клавиатура будет обнаружена в течение 120 секунд.
4. Завершите "Bluetooth сопряжение" на вашем устройстве.
5. Для сопряжения со вторым или третьим устройством повторите шаги 2 до 4.

Bluetooth-соединение

1. Откройте Bluetooth-настройки на вашем устройстве.
2. Выберите клавиатуру из списка.
3. Выберите: RAPOO Keyboard 1 / RAPOO Keyboard 2 / RAPOO Keyboard 3
3. Моля, следуйте всем другим инструкциям, которые могут быть показаны на экране, следя за экраном.

Überblick

Wichtiges

- Geräteanzeige
- Num Lock-Indikator
- Caps Lock-Indikator
- 2.4G-Modus / Laue / mod Bluetooth

2.4G-Modus / Laue / mod Bluetooth

1. Drücken Sie kurz [Fn]1, [Fn]2 oder [Fn]3, um Bluetooth-Kanal 1, 2 oder 3. (Nur für Bluetooth-Modus verfügbar)
2. Tryk og hold den tilsvarende tastekombination, du valgte ([Fn]1, [Fn]2) eller ([Fn]3) i mindst 3 sekunder for at aktivere Bluetooth-paringsmoden. Tastaturet er synligt i 120 sekunder.
4. Genmæt "Bluetooth-paring" på din enhed.
5. Gentag trin 2 til 4 for at parre med en anden eller tredje Bluetooth-enhed.

Bluetooth-paring

1. Åbn Bluetooth-indstillinger på din enhed.
2. Vælg tastaturet på listen.
3. Vælg eventuelt en anden installationsmulighed, der kan vises på skærmen efter valget af model.

Skift mellem parrede enheder

Tryk på tastekombinationer på tastaturet, Fn + 1, Fn + 2, Fn + 3 for at skifte mellem parrede enheder. Tastaturet kan forbindes til 1 enhed via 2,4 GHz modtager og 1 enhed via Bluetooth.

Überblick

Wichtiges

- Geräteanzeige
- Num Lock-Indikator
- Caps Lock-Indikator
- 2.4G-Modus / Laue / mod Bluetooth

2.4G-Modus / Laue / mod Bluetooth

1. Drücken Sie kurz [Fn]1, [Fn]2 oder [Fn]3, um Bluetooth-Kanal 1, 2 oder 3. (Nur für Bluetooth-Modus verfügbar)
2. Tryk og hold den tilsvarende tastekombination, du valgte ([Fn]1, [Fn]2) eller ([Fn]3) i mindst 3 sekunder for at aktivere Bluetooth-paringsmoden. Tastaturet er synligt i 120 sekunder.
4. Genmæt "Bluetooth-paring" på din enhed.
5. Gentag trin 2 til 4 for at parre med en anden eller tredje Bluetooth-enhed.

Bluetooth-paring

1. Åbn Bluetooth-indstillinger på din enhed.
2. Vælg tastaturet på listen.
3. Vælg eventuelt en anden installationsmulighed, der kan vises på skærmen efter valget af model.

Skift mellem parrede enheder

Tryk på tastekombinationer på tastaturet, Fn + 1, Fn + 2, Fn + 3 for at skifte mellem parrede enheder. Tastaturet kan forbindes til 1 enhed via 2,4 GHz modtager og 1 enhed via Bluetooth.

Überblick

Wichtiges

- Geräteanzeige
- Num Lock-Indikator
- Caps Lock-Indikator
- 2.4G-Modus / Laue / mod Bluetooth

2.4G-Modus / Laue / mod Bluetooth

1. Drücken Sie kurz [Fn]1, [Fn]2 oder [Fn]3, um Bluetooth-Kanal 1, 2 oder 3. (Nur für Bluetooth-Modus verfügbar)
2. Tryk og hold den tilsvarende tastekombination, du valgte ([Fn]1, [Fn]2) eller ([Fn]3) i mindst 3 sekunder for at aktivere Bluetooth-paringsmoden. Tastaturet er synligt i 120 sekunder.
4. Genmæt "Bluetooth-paring" på din enhed.
5. Gentag trin 2 til 4 for at parre med en anden eller tredje Bluetooth-enhed.

Bluetooth-paring

1. Åbn Bluetooth-indstillinger på din enhed.
2. Vælg tastaturet på listen.
3. Vælg eventuelt en anden installationsmulighed, der kan vises på skærmen efter valget af model.

Skift mellem parrede enheder

Tryk på tastekombinationer på tastaturet, Fn + 1, Fn + 2, Fn + 3 for at skifte mellem parrede enheder. Tastaturet kan forbindes til 1 enhed via 2,4 GHz modtager og 1 enhed via Bluetooth.

Überblick

Wichtiges

- Geräteanzeige
- Num Lock-Indikator
- Caps Lock-Indikator
- 2.4G-Modus / Laue / mod Bluetooth

2.4G-Modus / Laue / mod Bluetooth

1. Drücken Sie kurz [Fn]1, [Fn]2 oder [Fn]3, um Bluetooth-Kanal 1, 2 oder 3. (Nur für Bluetooth-Modus verfügbar)
2. Tryk og hold den tilsvarende tastekombination, du valgte ([Fn]1, [Fn]2) eller ([Fn]3) i mindst 3 sekunder for at aktivere Bluetooth-paringsmoden. Tastaturet er synligt i 120 sekunder.
4. Genmæt "Bluetooth-paring" på din enhed.
5. Gentag trin 2 til 4 for at parre med en anden eller tredje Bluetooth-enhed.

Bluetooth-paring

1. Åbn Bluetooth-indstillinger på din enhed.
2. Vælg tastaturet på listen.
3. Vælg eventuelt en anden installationsmulighed, der kan vises på skærmen efter valget af model.

Skift mellem parrede enheder

Tryk på tastekombinationer på tastaturet, Fn + 1, Fn + 2, Fn + 3 for at skifte mellem parrede enheder. Tastaturet kan forbindes til 1 enhed via 2,4 GHz modtager og 1 enhed via Bluetooth.

Überblick

Wichtiges

- Geräteanzeige
- Num Lock-Indikator
- Caps Lock-Indikator
- 2.4G-Modus / Laue / mod Bluetooth

2.4G-Modus / Laue / mod Bluetooth

1. Drücken Sie kurz [Fn]1, [Fn]2 oder [Fn]3, um Bluetooth-Kanal 1, 2 oder 3. (Nur für Bluetooth-Modus verfügbar)
2. Tryk og hold den tilsvarende tastekombination, du valgte ([Fn]1, [Fn]2) eller ([Fn]3) i mindst 3 sekunder for at aktivere Bluetooth-paringsmoden. Tastaturet er synligt i 120 sekunder.
4. Genmæt "Bluetooth-paring" på din enhed.
5. Gentag trin 2 til 4 for at parre med en anden eller tredje Bluetooth-enhed.

Bluetooth-paring

1. Åbn Bluetooth-indstillinger på din enhed.
2. Vælg tastaturet på listen.
3. Vælg eventuelt en anden installationsmulighed, der kan vises på skærmen efter valget af model.

Skift mellem parrede enheder

Tryk på tastekombinationer på tastaturet, Fn + 1, Fn + 2, Fn + 3 for at skifte mellem parrede enheder. Tastaturet kan forbindes til 1 enhed via 2,4 GHz modtager og 1 enhed via Bluetooth.

Überblick

Wichtiges

- Geräteanzeige
- Num Lock-Indikator
- Caps Lock-Indikator
- 2.4G-Modus / Laue / mod Bluetooth

2.4G-Modus / Laue / mod Bluetooth

1. Drücken Sie kurz [Fn]1, [Fn]2 oder [Fn]3, um Bluetooth-Kanal 1, 2 oder 3. (Nur für Bluetooth-Modus verfügbar)
2. Tryk og hold den tilsvarende tastekombination, du valgte ([Fn]1, [Fn]2) eller ([Fn]3) i mindst 3 sekunder for at aktivere Bluetooth-paringsmoden. Tastaturet er synligt i 120 sekunder.
4. Genmæt "Bluetooth-paring" på din enhed.
5. Gentag trin 2 til 4 for at parre med en anden eller tredje Bluetooth-enhed.

Bluetooth-paring

1. Åbn Bluetooth-indstillinger på din enhed.
2. Vælg tastaturet på listen.
3. Vælg eventuelt en anden installationsmulighed, der kan vises på skærmen efter valget af model.

Skift mellem parrede enheder

Tryk på tastekombinationer på tastaturet, Fn + 1, Fn + 2, Fn + 3 for at skifte mellem parrede enheder. Tastaturet kan forbindes til 1 enhed via 2,4 GHz modtager og 1 enhed via Bluetooth.

Überblick

Wichtiges

- Geräteanzeige
- Num Lock-Indikator
- Caps Lock-Indikator
- 2.4G-Modus / Laue / mod Bluetooth

2.4G-Modus / Laue / mod Bluetooth

1. Drücken Sie kurz [Fn]1, [Fn]2 oder [Fn]3, um Bluetooth-Kanal 1, 2 oder 3. (Nur für Bluetooth-Modus verfügbar)
2. Tryk og hold den tilsvarende tastekombination, du valgte ([Fn]1, [Fn]2) eller ([Fn]3) i mindst 3 sekunder for at aktivere Bluetooth-paringsmoden. Tastaturet er synligt i 120 sekunder.
4. Genmæt "Bluetooth-paring" på din enhed.
5. Gentag trin 2 til 4 for at parre med en anden eller tredje Bluetooth-enhed.

Bluetooth-paring

1. Åbn Bluetooth-indstillinger på din enhed.
2. Vælg tastaturet på listen.
3. Vælg eventuelt en anden installationsmulighed, der kan vises på skærmen efter valget af model.

Skift mellem parrede enheder

Tryk på tastekombinationer på tastaturet, Fn + 1, Fn + 2, Fn + 3 for at skifte mellem parrede enheder. Tastaturet kan forbindes til 1 enhed via 2,4 GHz modtager og 1 enhed via Bluetooth.

Überblick

Wichtiges

- Geräteanzeige
- Num Lock-Indikator
- Caps Lock-Indikator
- 2.4G-Modus / Laue / mod Bluetooth

2.4G-Modus / Laue / mod Bluetooth

1. Drücken Sie kurz [Fn]1, [Fn]2 oder [Fn]3, um Bluetooth-Kanal 1, 2 oder 3. (Nur für Bluetooth-Modus verfügbar)
2. Tryk og hold den tilsvarende tastekombination, du valgte ([Fn]1, [Fn]2) eller ([Fn]3) i mindst 3 sekunder for at aktivere Bluetooth-paringsmoden. Tastaturet er synligt i 120 sekunder.
4. Genmæt "Bluetooth-paring" på din enhed.
5. Gentag trin 2 til 4 for at parre med en anden eller tredje Bluetooth-enhed.

Bluetooth-paring

1. Åbn Bluetooth-indstillinger på din enhed.
2. Vælg tastaturet på listen.
3. Vælg eventuelt en anden installationsmulighed, der kan vises på skærmen efter valget af model.

Skift mellem parrede enheder

Tryk på tastekombinationer på tastaturet, Fn + 1, Fn + 2, Fn + 3 for at skifte mellem parrede enheder. Tastaturet kan forbindes til 1 enhed via 2,4 GHz modtager og 1 enhed via Bluetooth.

Überblick

Wichtiges

- Geräteanzeige
- Num Lock-Indikator
- Caps Lock-Indikator
- 2.4G-Modus / Laue / mod Bluetooth

2.4G-Modus / Laue / mod Bluetooth

1. Drücken Sie kurz [Fn]1, [Fn]2 oder [Fn]3, um Bluetooth-Kanal 1, 2 oder 3. (Nur für Bluetooth-Modus verfügbar)
2. Tryk og hold den tilsvarende tastekombination, du valgte ([Fn]1, [Fn]2) eller ([Fn]3) i mindst 3 sekunder for at aktivere Bluetooth-paringsmoden. Tastaturet er synligt i 120 sekunder.
4. Genmæt "Bluetooth-paring" på din enhed.
5. Gentag trin 2 til 4 for at parre med en anden eller tredje Bluetooth-enhed.

Bluetooth-paring

1. Åbn Bluetooth-indstillinger på din enhed.
2. Vælg tastaturet på listen.
3. Vælg eventuelt en anden installationsmulighed, der kan vises på skærmen efter valget af model.

Skift mellem parrede enheder

Tryk på tastekombinationer på tastaturet, Fn + 1, Fn + 2, Fn + 3 for at skifte mellem parrede enheder. Tastaturet kan forbindes til 1 enhed via 2,4 GHz modtager og 1 enhed via Bluetooth.

Überblick

Wichtiges

- Geräteanzeige
- Num Lock-Indikator
- Caps Lock-Indikator
- 2.4G-Modus / Laue / mod Bluetooth

2.4G-Modus / Laue / mod Bluetooth

1. Drücken Sie kurz [Fn]1, [Fn]2 oder [Fn]3, um Bluetooth-Kanal 1, 2 oder 3. (Nur für Bluetooth-Modus verfügbar)
2. Tryk og hold den tilsvarende tastekombination, du valgte ([Fn]1, [Fn]2) eller ([Fn]3) i mindst 3 sekunder for at aktivere Bluetooth-paringsmoden. Tastaturet er synligt i 120 sekunder.
4. Genmæt "Bluetooth-paring" på din enhed.
5. Gentag trin 2 til 4 for at parre med en anden eller tredje Bluetooth-enhed.

Bluetooth-paring

1. Åbn Bluetooth-indstillinger på din enhed.
2. Vælg tastaturet på listen.
3. Vælg eventuelt en anden installationsmulighed, der kan vises på skærmen efter valget af model.

Skift mellem parrede enheder

Tryk på tastekombinationer på tastaturet, Fn + 1, Fn + 2, Fn + 3 for at skifte mellem parrede enheder. Tastaturet kan forbindes til 1 enhed via 2,4 GHz modtager og 1 enhed via Bluetooth.

Überblick

Wichtiges

- Geräteanzeige
- Num Lock-Indikator
- Caps Lock-Indikator
- 2.4G-Modus / Laue / mod Bluetooth

2.4G-Modus / Laue / mod Bluetooth

1. Drücken Sie kurz [Fn]1, [Fn]2 oder [Fn]3, um Bluetooth-Kanal 1, 2 oder 3. (Nur für Bluetooth-Modus verfügbar)
2. Tryk og hold den tilsvarende tastekombination, du valgte ([Fn]1, [Fn]2) eller ([Fn]3) i mindst 3 sekunder for at aktivere Bluetooth-paringsmoden. Tastaturet er synligt i 120 sekunder.
4. Genmæt "Bluetooth-paring" på din enhed.
5. Gentag trin 2 til 4 for at parre med en anden eller tredje Bluetooth-enhed.

Bluetooth-paring

1. Åbn Bluetooth-indstillinger på din enhed.
2. Vælg tastaturet på listen.
3. Vælg eventuelt en anden installationsmulighed, der kan vises på skærmen efter valget af model.

Skift mellem parrede enheder

Tryk på tastekombinationer på tastaturet, Fn + 1, Fn + 2, Fn + 3 for at skifte mellem parrede enheder. Tastaturet kan forbindes til 1 enhed via 2,4 GHz modtager og 1 enhed via Bluetooth.

Überblick

Wichtiges

- Geräteanzeige
- Num Lock-Indikator
- Caps Lock-Indikator
- 2.4G-Modus / Laue / mod Bluetooth

2.4G-Modus / Laue / mod Bluetooth

1. Drücken Sie kurz [Fn]1, [Fn]2 oder [Fn]3, um Bluetooth-Kanal 1, 2 oder 3. (Nur für Bluetooth-Modus verfügbar)
2. Tryk og hold den tilsvarende tastekombination, du valgte ([Fn]1, [Fn]2) eller ([Fn]3) i mindst 3 sekunder for at aktivere Bluetooth-paringsmoden. Tastaturet er synligt i 120 sekunder.
4. Genmæt "Bluetooth-paring" på din enhed.
5. Gentag trin 2 til 4 for at parre med en anden eller tredje Bluetooth-enhed.

Bluetooth-paring

1. Åbn Bluetooth-indstillinger på din enhed.
2. Vælg tastaturet på listen.
3. Vælg eventuelt en anden installationsmulighed, der kan vises på skærmen efter valget af model.

Skift mellem parrede enheder

Tryk på tastekombinationer på tastaturet, Fn + 1, Fn + 2, Fn + 3 for at skifte mellem parrede enheder. Tastaturet kan forbindes til 1 enhed via 2,4 GHz modtager og 1 enhed via Bluetooth.

Überblick

Wichtiges

- Geräteanzeige
- Num Lock-Indikator
- Caps Lock-Indikator
- 2.4G-Modus / Laue / mod Bluetooth

2.4G-Modus / Laue / mod Bluetooth

1. Drücken Sie kurz [Fn]1, [Fn]2 oder [Fn]3, um Bluetooth-Kanal 1, 2 oder 3. (Nur für Bluetooth-Modus verfügbar)
2. Tryk og hold den tilsvarende tastekombination, du valgte ([Fn]1, [Fn]2) eller ([Fn]3) i mindst 3 sekunder for at aktivere Bluetooth-paringsmoden. Tastaturet er synligt i 120 sekunder.
4. Genmæt "Bluetooth-paring" på din enhed.
5. Gentag trin 2 til 4 for at parre med en anden eller tredje Bluetooth-enhed.

Bluetooth-paring

1. Åbn Bluetooth-indstillinger på din enhed.
2. Vælg tastaturet på listen.
3. Vælg eventuelt en anden installationsmulighed, der kan vises på skærmen efter valget af model.

Skift mellem parrede enheder

Tryk på tastekombinationer på tastaturet, Fn + 1, Fn + 2, Fn + 3 for at skifte mellem parrede enheder. Tastaturet kan forbindes til 1 enhed via 2,4 GHz modtager og 1 enhed via Bluetooth.

Überblick

Wichtiges

- Geräteanzeige
- Num Lock-Indikator
- Caps Lock-Indikator
- 2.4G-Modus / Laue / mod Bluetooth

2.4G-Modus / Laue / mod Bluetooth

1. Drücken Sie kurz [Fn]1, [Fn]2 oder [Fn]3, um Bluetooth-Kanal 1, 2 oder 3. (Nur für Bluetooth-Modus verfügbar)
2. Tryk og hold den tilsvarende tastekombination, du valgte ([Fn]1, [Fn]2) eller ([Fn]3) i mindst 3 sekunder for at aktivere Bluetooth-paringsmoden. Tastaturet er synligt i 120 sekunder.
4. Genmæt "Bluetooth-paring" på din enhed.
5. Gentag trin 2 til 4 for at parre med en anden eller tredje Bluetooth-enhed.

Bluetooth-paring

1. Åbn Bluetooth-indstillinger på din enhed.
2. Vælg tastaturet på listen.
3. Vælg eventuelt en anden installationsmulighed, der kan vises på skærmen efter valget af model.

Skift mellem parrede enheder

Tryk på tastekombinationer på tastaturet, Fn + 1, Fn + 2, Fn + 3 for at skifte mellem parrede enheder. Tastaturet kan forbindes til 1 enhed via 2,4 GHz modtager og 1 enhed via Bluetooth.

Überblick

Wichtiges

- Geräteanzeige
- Num Lock-Indikator
- Caps Lock-Indikator
- 2.4G-Modus / Laue / mod Bluetooth

2.4G-Modus / Laue / mod Bluetooth

1. Drücken Sie kurz [Fn]1, [Fn]2 oder [Fn]3, um Bluetooth-Kanal 1, 2 oder 3. (Nur für Bluetooth-Modus verfügbar)
2. Tryk og hold den tilsvarende tastekombination, du valgte ([Fn]1, [Fn]2) eller ([Fn]3) i mindst 3 sekunder for at aktivere Bluetooth-paringsmoden. Tastaturet er synligt i 120 sekunder.
4. Genmæt "Bluetooth-paring" på din enhed.
5. Gentag trin 2 til 4 for at parre med en anden eller tredje Bluetooth-enhed.

Bluetooth-paring

1. Åbn Bluetooth-indstillinger på din enhed.
2. Vælg tastaturet på listen.
3. Vælg eventuelt en anden installationsmulighed, der kan vises på skærmen efter valget af model.

Skift mellem parrede enheder

Tryk på tastekombinationer på tastaturet, Fn + 1, Fn + 2, Fn + 3 for at skifte mellem parrede enheder. Tastaturet kan forbindes til 1 enhed via 2,4 GHz modtager og 1 enhed via Bluetooth.

Überblick

Wichtiges

- Geräteanzeige
- Num Lock-Indikator
- Caps Lock-Indikator
- 2.4G-Modus / Laue / mod Bluetooth

2.4G-Modus / Laue / mod Bluetooth

1. Drücken Sie kurz [Fn]1, [Fn]2 oder [Fn]3, um Bluetooth-Kanal 1, 2 oder 3. (Nur für Bluetooth-Modus verfügbar)
2. Tryk og hold den tilsvarende tastekombination, du valgte ([Fn]1, [Fn]2) eller ([Fn]3) i mindst 3 sekunder for at aktivere Bluetooth-paringsmoden. Tastaturet er synligt i 120 sekunder.
4. Genmæt "Bluetooth-paring" på din enhed.
5. Gentag trin 2 til 4 for at parre med en anden eller tredje Bluetooth-enhed.

Bluetooth-paring

1. Åbn Bluetooth-indstillinger på din enhed.
2. Vælg tastaturet på listen.
3. Vælg eventuelt en anden installationsmulighed, der kan vises på skærmen efter valget af model.

Skift mellem parrede enheder

Tryk på tastekombinationer på tastaturet, Fn + 1, Fn + 2, Fn + 3 for at skifte mellem parrede enheder. Tastaturet kan forbindes til 1 enhed via 2,4 GHz modtager og 1 enhed via Bluetooth.

Überblick

Wichtiges

- Geräteanzeige
- Num Lock-Indikator
- Caps Lock-Indikator
- 2.4G-Modus / Laue / mod Bluetooth

2.4G-Modus / Laue / mod Bluetooth

1. Drücken Sie kurz [Fn]1, [Fn]2 oder [Fn]3, um Bluetooth-Kanal 1, 2 oder 3. (Nur für Bluetooth-Modus verfügbar)
2. Tryk og hold den tilsvarende tastekombination, du valgte ([Fn]1, [Fn]2) eller ([Fn]3) i mindst 3 sekunder for at aktivere Bluetooth-paringsmoden. Tastaturet er synligt i 120 sekunder.
4. Genmæt "Bluetooth-paring" på din enhed.
5. Gentag trin 2 til 4 for at parre med en anden eller tredje Bluetooth-enhed.

Bluetooth-paring

1. Åbn Bluetooth-indstillinger på din enhed.
2. Vælg tastaturet på listen.
3. Vælg eventuelt en anden installationsmulighed, der kan vises på skærmen efter valget af model.

Skift mellem parrede enheder

Tryk på tastekombinationer på tastaturet, Fn + 1, Fn + 2, Fn + 3 for at skifte mellem parrede enheder. Tastaturet kan forbindes til 1 enhed via 2,4 GHz modtager og 1 enhed via Bluetooth.

Überblick

Wichtiges

- Geräteanzeige
- Num Lock-Indikator
- Caps Lock-Indikator
- 2.4G-Modus / Laue / mod Bluetooth

2.4G-Modus / Laue / mod Bluetooth

1. Drücken Sie kurz [Fn]1, [Fn]2 oder [Fn]3, um Bluetooth-Kanal 1, 2 oder 3. (Nur für Bluetooth-Modus verfügbar)
2. Tryk og hold den tilsvarende tastekombination, du valgte ([Fn]1, [Fn]2) eller ([Fn]3) i mindst 3 sekunder for at aktivere Bluetooth-paringsmoden. Tastaturet er synligt i 120 sekunder.
4. Genmæt "Bluetooth-paring" på din enhed.
5. Gentag trin 2 til 4 for at parre med en anden eller tredje Bluetooth-enhed.

Bluetooth-paring

1. Åbn Bluetooth-indstillinger på din enhed.
2. Vælg tastaturet på listen.
3. Vælg eventuelt en anden installationsmulighed, der kan vises på skærmen efter valget af model.

Skift mellem parrede enheder

Tryk på tastekombinationer på tastaturet, Fn + 1, Fn + 2, Fn + 3 for at skifte mellem parrede enheder. Tastaturet kan forbindes til 1 enhed via 2,4 GHz modtager og 1 enhed via Bluetooth.

Überblick

Wichtiges

- Geräteanzeige
- Num Lock-Indikator
- Caps Lock-Indikator
- 2.4G-Modus / Laue / mod Bluetooth

2.4G-Modus / Laue / mod Bluetooth

1. Drücken Sie kurz [Fn]1, [Fn]2 oder [Fn]3, um Bluetooth-Kanal 1, 2 oder 3. (Nur für Bluetooth-Modus verfügbar)
2. Tryk og hold den tilsvarende tastekombination, du valgte ([Fn]1, [Fn]2) eller ([Fn]3) i mindst 3 sekunder for at aktivere Bluetooth-paringsmoden. Tastaturet er synligt i 120 sekunder.
4. Genmæt "Bluetooth-paring" på din enhed.
5. Gentag trin 2 til 4 for at parre med en anden eller tredje Bluetooth-enhed.

Bluetooth-paring

1. Åbn Bluetooth-indstillinger på din enhed.
2. Vælg tastaturet på listen.
3. Vælg eventuelt en anden installationsmulighed, der kan vises på skærmen efter valget af model.

Skift mellem parrede enheder

Tryk på tastekombinationer på tastaturet, Fn + 1, Fn + 2, Fn + 3 for at skifte mellem parrede enheder. Tastaturet kan forbindes til 1 enhed via 2,4 GHz modtager og 1 enhed via Bluetooth.

Überblick

Wichtiges

- Geräteanzeige
- Num Lock-Indikator
- Caps Lock-Indikator
- 2.4G-Modus / Laue / mod Bluetooth

2.4G-Modus / Laue / mod Bluetooth

1. Drücken Sie kurz [Fn]1, [Fn]2 oder [Fn]3, um Bluetooth-Kanal 1, 2 oder 3. (Nur für Bluetooth-Modus verfügbar)
2. Tryk og hold den tilsvarende tastekombination, du valgte ([Fn]1, [Fn]2) eller ([Fn]3) i mindst 3 sekunder for at aktivere Bluetooth-paringsmoden. Tastaturet er synligt i 120 sekunder.
4. Genmæt "Bluetooth-paring" på din enhed.
5. Gentag trin 2 til 4 for at parre med en anden eller tredje Bluetooth-enhed.

Bluetooth-paring

1. Åbn Bluetooth-indstillinger på din enhed.
2. Vælg tastaturet på listen.
3. Vælg eventuelt en anden installationsmulighed, der kan vises på skærmen efter valget af model.

Skift mellem parrede enheder

Tryk på tastekombinationer på tastaturet, Fn + 1, Fn + 2, Fn + 3 for at skifte mellem parrede enheder. Tastaturet kan forbindes til 1 enhed via 2,4 GHz modtager og 1 enhed via Bluetooth.

Überblick

Wichtiges

- Geräteanzeige
- Num Lock-Indikator
- Caps Lock-Indikator
- 2.4G-Modus / Laue / mod Bluetooth

2.4G-Modus / Laue / mod Bluetooth

1. Drücken Sie kurz [Fn]1, [Fn]2 oder [Fn]3, um Bluetooth-Kanal 1, 2 oder 3. (Nur für Bluetooth-Modus verfügbar)
2. Tryk og hold den tilsvarende tastekombination, du valgte ([Fn]1, [Fn]2) eller ([Fn]3) i mindst 3 sekunder for at aktivere Bluetooth-paringsmoden. Tastaturet er synligt i 120 sekunder.
4. Genmæt "Bluetooth-paring" på din enhed.
5. Gentag trin 2 til 4 for at parre med en anden eller tredje Bluetooth-enhed.

Bluetooth-paring

1. Åbn Bluetooth-indstillinger på din enhed.
2. Vælg tastaturet på listen.
3. Vælg eventuelt en anden installationsmulighed, der kan vises på skærmen efter valget af model.

Skift mellem parrede enheder

Tryk på tastekombinationer på tastaturet, Fn + 1, Fn + 2, Fn + 3 for at skifte mellem parrede enheder. Tastaturet kan forbindes til 1 enhed via 2,4 GHz modtager og 1 enhed via Bluetooth.

Lavt batteri
Når indikatorlampen for lavt batteri blinker når du bruger tastaturet, betyder det at der er litet strøm i batteriet. Lad opp batteriet ved at lade kablet som følger med.

Garanti
Denne enhed er dækket af en 2-årig begrænset hardwaregaranti fra fabrikanten. For mere information, besøg www.raapo.com.

Systemkrav
Windows® 7/8/10/11, Mac OS 10.4 eller nyere, USB-port

Indhold i pakken

Wichtiges
Nikada mot priključit na 1. uređaj prema porudbnoj adresi 2.4 GHz i 3. uređaj prema Bluetooth.

Niski nivo baterije
Indikator svjetloćica za nisku razinu baterije bljeska kada je baterija niska. Napunite bateriju tako da se baterija napuni.

Garantija
Ova jedinica pokrivena je 2-letnjom ograničenom jamstvom proizvođača. Za više informacija, posjetite www.raapo.com.

Sistemske zahtjeve
Windows® 7/8/10/11, Mac OS 10.4 ili noviji, USB

Sadržaj paketa

Wichtiges
Nikada mot priključit na 1. uređaj prema porudbnoj adresi 2.4 GHz i 3. uređaj prema Bluetooth.

Niski nivo baterije
Indikator svjetloćica za nisku razinu baterije bljeska kada je baterija niska. Napunite bateriju tako da se baterija napuni.

Garantija
Ova jedinica pokrivena je 2-letnjom ograničenom jamstvom proizvođača. Za više informacija, posjetite www.raapo.com.

Sistemske zahtjeve
Windows® 7/8/10/11, Mac OS 10.4 ili noviji, USB

Sadržaj paketa

Wichtiges
Nikada mot priključit na 1. uređaj prema porudbnoj adresi 2.4 GHz i 3. uređaj prema Bluetooth.

Niski nivo baterije
Indikator svjetloćica za nisku razinu baterije bljeska kada je baterija niska. Napunite bateriju tako da se baterija napuni.

Garantija
Ova jedinica pokrivena je 2-letnjom ograničenom jamstvom proizvođača. Za više informacija, posjetite www.raapo.com.